

# ĐỪNG táy máy hay bao phủ bộ phận báo động khói



Ban Quản lý Hỏa hoạn

Không bao giờ tìm cách thay pin hay tháo pin trong bộ phận báo động khói Green Band ra.

Bộ phận báo động khói này được Bộ Dịch vụ Nhân sinh chấp thuận.

**Trong trường hợp khẩn cấp, gọi “000” xin Cảnh sát, Cứu hỏa hay Xe cứu thương**

Bộ phận báo động khói xài điện 240V có gắn sẵn pin sạc loại không tháo ra được

**ĐÈN XANH LỤC**  
Cho biết bộ phận này có điện.  
Đèn này phải bật sáng khi nhà quý vị có điện.

**NÚT IM LẶNG**  
Trong trường hợp báo động sáng, nhấn nút **HUSH (IM LẶNG)**.  
Bộ phận báo động khói sẽ im lặng trong 10 phút.  
Sau đó bộ phận báo động khói sẽ tự hoạt động trở lại bình thường.



**NÚT KIỂM TRA BỘ PHẬN**  
Nhấn và đè luôn nút **TEST (KIỂM TRA)** Nút dùng để tự kiểm tra. Bộ phận báo động khói sẽ phát ra tiếng kêu “bíp, bíp, bíp”.  
**Nên kiểm tra mỗi tuần**  
Xin gọi số **131172** để trình báo bất kỳ vấn đề nào xảy ra cho bộ phận báo động khói của quý vị, ví dụ như nó không phát ra tiếng kêu khi kiểm tra.

**XIN NHỚ:** NẾU BỘ PHẬN BÁO ĐỘNG KHÓI PHÁT RA TIẾNG KÊU VÀ **QUÝ VỊ BIẾT ĐÓ LÀ BÁO ĐỘNG SÁNG**, MỞ CỬA RA VÀO VÀ CỬA SỔ HOẶC **LẤY KHĂN TẮM/ TẮM BÌA CỨNG QUẠT Ở DƯỚI BỘ PHẬN BÁO ĐỘNG KHÓI** ĐỂ THỜI KHÔNG KHÍ SẠCH QUA BỘ PHẬN BÁO ĐỘNG KHÓI.

**NẾU XẢY RA HỎA HOẠN TRONG NHÀ, DI TÀN VÀ GỌI ‘000’.**

© Copyright State of Victoria 2013  
Authorised by the Victorian Government  
50 Lonsdale St, Melbourne.  
Published by DHS Fire Risk Management Unit  
Printed on sustainable paper  
March 2013 [0230912]

